

## 1942 TEXTURED –1945

Vernice per paraurti. Prodotto monocomponente che può essere applicato direttamente su paraurti e parti in plastica per ricreare l'aspetto originale testurizzato/bucciato medio il 1942 e bucciato fine il 1945.

Lo stesso effetto si può ottenere su paraurti e parti in plastica riparate con il nostro stucco "1940 Bumper Flex".

Prodotto disponibile in versione aerosol: spray 1942 a testurizzazione media (colori grigio e nero) e spray 1945 bucciato fine (colori grigio e nero).

### PREPARAZIONE DELLA SUPERFICIE:

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con un detergente a base acquosa e asciugare.

### DILUIZIONE:

Per ottenere i diversi effetti diluire con l'apposito diluente acrilico (cod. 80301) da un minimo del 10% ad un massimo del 30%.

È possibile aumentare il grado di elasticità, di adesione, di resistenza alle intemperie e ai lavaggi aggiungendo l'apposito catalizzatore (cod. 2055C) nella misura del 20% in peso. In questo caso, il pot life della miscela è di circa 2h max.

### APPLICAZIONE:

Si consiglia l'uso di una pistola a spruzzo con serbatoio superiore, ugello Ø 1,7 – 1,9 mm, pressione 3 – 4 atm.

Applicare una prima mano piena e sfumare (eventualmente) solo con l'ultima mano.

### SOVRAVERNICIATURA:

Bagnato su bagnato con tutti i tipi di smalto a solvente per carrozzeria; per basi ad acqua dopo essiccazione.

Se la sovraverniciatura avviene a prodotto completamente indurito, è consigliabile una leggera carteggiatura.

*L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.*

\* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci