

1942 TEXTURED - 1945

DEFINIZIONE

Vernice per paraurti, prodotto monocomponente a base solvente, che può essere applicato direttamente su paraurti e parti in plastica per ricrearne l'aspetto originale.

- 1942 TEXTURED : testurizzato/bucciato medio
- 1945: bucciato fine

Lo stesso effetto si può ottenere su paraurti e parti in plastica riparate con il nostro stucco *1940 Bumper Flex*.

Disponibili anche in versione aerosol.

CARATTERISTICHE

- Natura chimica: prodotto a base solvente
- Densità: $0,98 \pm 0,03$ g/cm³
- Colore: nero e grigio
- Residuo secco: 37 ± 2 %

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con un detergente a base acquosa e lasciar asciugare. Prima dell'applicazione, si consiglia di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del prodotto con la superficie da trattare, in considerazione dell'ampia varietà di condizioni applicative e di materiali presenti sul mercato.

APPLICAZIONE

Per ottenere i diversi effetti diluire con diluente acrilico (cod 80301) da un minimo del 10% ad un massimo del 30%. Si consiglia l'uso di una pistola a spruzzo con serbatoio superiore, ugello Ø 1,7 - 1,9 mm, pressione 3 - 4 atm. Applicare una prima mano piena e sfumare eventualmente solo con l'ultima mano.

E' possibile aumentare il grado di elasticità, adesione, resistenza alle intemperie e ai lavaggi aggiungendo l'apposito catalizzatore (cod. 2055C) al 20% in peso. In questo caso, il POT-LIFE della miscela è di circa 2 ore max.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

SOVRAVERNICIATURA

Sovraverniciabile, una volta essiccato (30 min, 20°C) con tutti i tipi di smalto a solvente per carrozzeria; per basi ad acqua dopo essiccazione. Se la sovraverniciatura avviene a prodotto completamente indurito, è consigliabile una leggera carteggiatura.

Data la varietà di cicli di verniciatura e condizioni applicative, si raccomanda di effettuare prove preliminari per verificare la compatibilità del sistema verniciante scelto con il prodotto applicato. Ogni ciclo deve essere valutato preventivamente, in quanto le variabili possono influire significativamente sul risultato finale.

STOCCAGGIO

Stoccare il prodotto in un ambiente asciutto, al riparo dalla luce solare diretta, a temperature comprese tra i 5° C e 35° C.

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci

GELSON S.r.l.

Lainate (Milan) 20045 Italy - Via Varese 11/13
TEL +39 029370640
FAX +39 0293570880
MAIL info@gelson.it



1942 TEXTURED – 1945 2K SPRAY

Vernice per paraurti. Finitura bicomponente spray che può essere applicata direttamente su paraurti e parti in plastica per ricreare l'aspetto originale testurizzato/bucciato medio (cod. 253012K-253022K) e bucciato fine (cod. 253502K-253512K).

Il prodotto garantisce ottimo grado di elasticità, adesione, resistenza alle intemperie e ai lavaggi.

Lo stesso effetto si può ottenere su paraurti e parti in plastica riparate con il nostro stucco "1940 Bumper Flex".

CARATTERISTICHE

- Base: poliuretanic
- Colore: nero e grigio
- Densità: 0,95 g/cm³
- Resa teorica: 0,5-1 m²/bomboletta

PREPARAZIONE DEL SUBSTRATO

Lavare e sgrassare molto bene la superficie da trattare con un detergente a base acquosa come l'antisilicone all'acqua (No-Sil Aqua) e asciugare.

Se necessario, carteggiare la superficie con carta Maxfilm sequenza di carteggiatura: P320; P400; P500; P600. Dopo la carteggiatura pulire la superficie dai residui con antisilicone all'acqua (No-Sil Aqua) e panno in microfibra.

APPLICAZIONE

Per attivare il secondo componente, rimuovere l'anello posto alla base della bomboletta e inserirlo nell'apposito alloggiamento. Tirare l'anello fino all'arresto e successivamente ruotarlo di 360°. Agitare energicamente la bomboletta per almeno 2 minuti per garantire una miscelazione omogenea dei due componenti.

Spruzzare uniformemente da una distanza di 10-15 cm circa applicando due mani, attendendo 10-20 minuti tra le due (tempo di appassimento).

Dopo l'uso, capovolgere la bomboletta e spruzzare per 2-3 secondi per pulire l'ugello e preparare la bomboletta per i successivi utilizzi.

POT LIFE

24 ore a 20°C

TEMPO DI ESSICCAZIONE A 20°C

Fuori polvere: 15 minuti

Asciutto al tatto: 60 minuti

Asciutto in profondità: 24 ore

L'efficacia dei nostri prodotti è basata su esperienze pratiche e ricerche effettuate nei nostri laboratori. Tuttavia, decliniamo ogni responsabilità per i lavori effettuati, essendo evidente che il risultato è fortemente condizionato da una serie di fattori al di fuori del nostro controllo.

* Per informazioni su codici e confezioni disponibili per questo prodotto consultate il nostro catalogo, il nostro listino o contattateci